



お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」(P.2~4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

## 保証書別添付

便利メモ（おぼえのために、記入されると便利です。）

お買い上げ日	年	月	日	品番	RD-9622Z
販売店名	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社  
ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2003

## 主な仕様

	RD-9622Z
電 源	AC100 V 50/60 Hz 55 VA
出 力	DC 2.4 V DC 0.2 A × 22
充電収納数	22 個
最大外形寸法 (幅×高さ×奥行)	472 mm × 105 mm × 215 mm
質 量	約 4.4 kg

・この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

## 愛情点検

## 長年ご使用的充電器の点検を！

## こんな症状はありませんか

- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ・正常に動作しないことがある
- ・商品に破損した部分がある
- ・その他の異常や故障がある

このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

RQT7564-MT  
M1103TK4098

## 安全上の注意

必ずお守りください

## △警告

## 電源コードについて

■電源コード・電源プラグを破損するよう  
なことはしない

- ・傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。



- ・傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- ・抜くときは、プラグを持ち、まっすぐ抜いてください。
- ・コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

## ■電源プラグのほこり等は定期的にとる



- ・プラグにはほこり等がたまる、湿度等で絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- ・長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

## ■電源プラグは根元まで確実に差し込む



- ・差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
- ・傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

## ■濡れた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

- ・感電の原因になります。

■コンセントや配線器具の定格を超える使  
用方や、交流100V以外での使用はしない

- ・たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

## もし異常が起こったら

## ■異常があったときは電源プラグを抜く



- ・機器内部に金属や水、異物が入ったとき
- ・煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき

電源プラグ  
を抜く

- ・そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- ・販売店にご相談ください。

## △注意

## 設置について

■油煙や湯気の当たるところや、湿気やほ  
こりの多いところに置かない

- ・電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。

## ■異常に温度が高くなるところに置かない



- ・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- ・直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

## ■不安定な場所に置かない



- ・上に大きなもの、重いものを載せない
- ・高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない
- ・機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

## 持ち運びについて

## ■コードを接続した状態で移動しない



- ・接続した状態で移動させようすると、コードが傷つき火災や感電の原因になります。
- ・また、引っかかたりして、けがの原因になることがあります。

## お手入れについて

## ■お手入れの前には、電源プラグを抜く



- ・入れたままにしておくと、感電の原因になります。

電源プラグ  
を抜く

## 雷について

## ■雷が鳴ったら、機器や電源プラグに触れない



- ・感電の恐れがあります。

## 接触禁止