


各部の名称と寸法



安全上 ご注意



注意

- 支柱ストッパーレバーを押し上げる時は、必ずきき手でしっかりと操作してください。軽く持っているとき急に降下し危険です。
- スタンドを設置する場合は、平らな所を選んでください。スタンドが傾いていると転倒する危険があります。
- 屋内に設置する場合は、人が通らない場所を選んで設置し、お子様などが誤って触れないよう充分注意してください。



禁止

- 屋外などの風がある場所では、スクリーン面全体に大きな力が加わり転倒することがありますので、使用しないでください。
- スクリーンスタンドを、スクリーンを巻き込んだ状態で水平にセットしたまま放置することは危険ですのでおやめください。



警告

- スクリーンスタンドを、スクリーンケースに収納後は、スクリーン自体を立てかけたまま放置しないでください。転倒する危険があります。

スクリーン規格一覧

NTSCタイプ 4:3 ビーズ(G) / 150PROGアドバンス(PG) / ホワイトマット(W)

型番		スクリーンサイズ	スクリーンケース	黒マスク	スクリーン下高さ	高さ	脚収納時	重量			
ビーズ		W (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	重量 (kg)	
G	P G										ホワイト マット
KDX-80G	KDX-80PG	KDX-80W	1626	1219	1850	φ77	50	535~1320	2850	1900	10.5
KDX-100G	KDX-100PG	KDX-100W	2032	1524	2240	φ77	50	535~1370	2950	2300	12.5
KDX-120G	KDX-120PG	KDX-120W	2438	1829	2630	φ77	30	690~1550	3400	2680	14.5

製品の仕様及びデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。